



a procoin group member

CASHWORK



LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

LATVIEŠU VALODĀ

Multi-Currency Banknote Detector

Make your cash flow.





Description / Apraksts

Pēc izmēriem neliels valūtas detektors. Ierīci var novietot tuvu sienai, jo tās īpašā konstrukcija ļauj pārbaudīt banknoti ierobežotā vietā. Iespējams ievietot litija akumulatoru, kas ir iekļauts komplektācijā

Vispārēja informācija

- Iekārta ir apstiprināta Eiropas Centrālās Bankas *Euro* iekārtu sarakstā
- Pieejamās valūtas: EUR
- Ātrums: ātrāk kā 2 banknotes sekundē
- Banknotes ievietošana: 4 dažādi virzieni
- Kļūdu paziņojumi: vizuāli un skaņas
- Pārskatāms LED displejs
- Elementi, kas tiek pārbaudīti: magnētiskā informācija, infrasarkanās aizsardzības attēli, banknošu papīrs un krāsa
- Parametri, kas tiek parādīti: banknotes vērtība, kopsumma un autentisko banknošu skaits, kļūdu kods
- Ražotājs piedāvā programmas atjauninājumus
- Papildus pieejams uzlādējams litija akumulators
- Garantija 12 mēneši

Technical Data / Tehniskie dati

- **Izmēri:** Augstums 70 mm, Platums 157 mm, Dziļums 59 mm,
- **Svars:** 325 g
- **Barošana:** AC 100V ~ 240 V- 50/60 Hz, DC 5V / 1.0 A
- **Baterijas jauda:** vairākkārt lādējama litija baterija 3.7V / 1050 mAh
- **Patēriņš** <5W
- **Darbības temperatūra:** 0°C ~ 40°C

Quick Guide / Lietošanas instrukcija

Pievienojiet ierīci strāvas avotam. Ieslēdziet ierīci, 2 sekundes turot „POWER” pogu. Atkarībā no iekārtas novietojuma (uz galda, pie sienas), jūs variet mainīt ekrāna virzienu ar pogu „L or R”. Ievietojiet banknoti gareniski un taisni iekārtā autentifikācijas pārbaudei (kā norādīts zīmējumā). Šķībi ievietotas banknotes tiks atmestas kā aizdomīgas.

Uz iekārtas displeja tiks parādīta informācija par pārbaudītās *Euro* banknotes nominālu un skaitu. Kad pārbaudāmo banknošu skaits sasniegs 99 gab., vai kopējā summa būs 99999 EUR, dati automātiski nodzēsīsies uz 0 (nulli).

Ja iekārta fiksēs, ka banknote ir aizdomīga (viltota, vai nolietota), ieslēgsies mirgojoša sarkana gaisma uz „POWER” pogas un uz ekrāna parādīsies kļūdas paziņojums.



Kļūdas kods	Informācija
E01	Garuma kļūda
E02 / E03	Magnētiskās joslas kļūda
E04 / E05	IR pārbaudes kļūda
E06	Banknotes plānuma kļūda
E07	Šķībi ievietota banknote
E08	Hologrammas kļūda
E09 / E10 / E11 / E12	Papīra kvalitātes kļūda
E20	Kļūda banknotes pārbaudē

Nospiežot pogu „REP/CLR” iegūsiet detalizētu atskaiti par pārbaudītajām banknotēm. Atkārtoti spiežot pogu „REP/CLR” iekārta parādīs kopējo informāciju par pārbaudīto nominālu skaitu un kopējo summu. Iekārta automātiski pārslēgsies pārbaudes režīmā, tiklīdz ievietosiet banknoti.

Pēc 5 minūšu dīkstāves (netiek lietota iekārta), iekārta automātiski iemigs (stand by). Lai atsāktu darbu, nospiežat jebkuru pogu vai ievietojiet banknoti pārbaudei. Iekārtai darbojoties uz bateriju, tā automātiski izslēgsies pēc 15 minūšu dīkstāves (power off).

Baterijas statuss ir attēlots uz iekārtas ekrāna. Jūs tiksiet brīdināti par baterijas izlādēšanos ar informāciju uz ekrāna - „Pwrlo”. Uzlādējiet bateriju, pieslēdzot iekārtu pie strāvas avota vai datora.